

□本品は壁に直接取付けて使用する為のスケートボードラックです。

【安全にお使い頂くための注意事項】

- ※ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
- 本品を壁に取り付ける際は、壁の強度を十分に必ずご確認ください。
ビス止めをする場所に下地がある事を必ずご確認ください。
- 本品の取付け工事、および工事手配は一切弊社ではいたしません。
- 転倒、落下の危険性がありますので無理な積載はしないでください。
- 取り付けにはプラスドライバーが必要です。工具は含まれていません。
- 本品を使用用途以外の目的でご使用しないでください。
- ご使用中は定期的にネジの緩みがないか確認してご使用ください。
- 本品開封時に発見された著しい破損以外の返品はできません。
- 本品を設置、ご使用中に起きた壁や積載物などの破損および事故などにつきましては弊社での保障は致しかねますのでご了承ください。



【製品詳細】

<p>①</p>  <p>ハンガーアーム×1</p>	<p>②</p>  <p>木ネジ×2</p>	<p>③</p>  <p>キズ防止ゴム×1</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【取付方法】

- ハンガーアームをが水平になるようにして中央の穴に木ネジ2本で壁に取り付けます。
スケートボードを上から載せハンガーアームに引っ掛ける事により積載して収納ディスプレイ出来ます。
キズ防止ゴムをお好みで写真点線部分アーム内側にお貼りください。
- ※ネジが適切でない場合は壁の素材に合ったネジを別途ご購入ください。



※商品に関するお問い合わせ等は、お買い上げの販売店へまずご連絡ください。

【製造元】257-0015 神奈川県秦野市平沢462-1

株式会社 寿産業 CAP事業部

<http://www.cap-j.com>

mail:info@cap-j.com

