

## 360:ボードドーリーNEO(キャリーサポーター付) 取扱説明書

本品を使用する事でSUPやロングボードをポイントまで楽に運ぶ事が出来ます。

## 【安全にお使い頂くための注意事項】

- ※ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。
- □本品の積載目安はボードによりますが15kg前後、SUP(スタンドアップパドルボード)1本までです。
- □本品の組立時に手を挟まないように十分気を付けてください。
- □段差や傾斜のある場所を運ぶ際や強風時の使用は転倒に十分に気を付けてください。
- □本品を使用用途以外の目的でご使用、無理な積載はしないでください。
- □本品の開封時に発見された著しい破損以外の返品はできません。
- □本品を使用中の事故、盗難、分解時のパーツの紛失、積載ボードの破損につきましては弊社での保障は致 しかねますのでご了承ください。

## 【部品詳細】



 $\times 2$ 







ベルト×2 ポーター×2



## 【使用方法】

- ①本体を組み立てます。
- ②リングピンの円系部分を外側に開き一度リングピンを抜きます。 タイヤを取り付けた後もう一度リングピンを入れて固定します。
- ③本体にボードを積載します。ボードの縦置き横置きでの積載が 可能です。安全の為タイダウンベルトを写真の白丸箇所のベルト ループに通して積載ボードの前後2か所を必ず固定してください。
- ④キャリーサポーターの紐をお好みの長さで結んで組み立てます。 マジックベルトを剥がしリーシュ取付け紐にキャリーサポーター を連結してご使用ください。

※商品番号348:キャリーサポーター(単品)の販売もしております。

※商品番号260:ボードドーリー連結バーと組み合わせると自転車でけん引する事も出来ます。







※商品に関するお問い合わせ等は、お買い上げの販売店へまずはご連絡ください。

【製造元】257-0015 神奈川県秦野市平沢462-1 http://www.cap-j.com

株式会社 寿産業 CAP事業部 mail:info@cap-j.com